

# ¡ 8 Funciones presentadas en las Luces del Inversor !

1. Verde Fijo: Luz de la calle
2. Amarillo Fijo: Luz del inversor
3. Amarillo y Naranja Fijos: Luz del inversor y baterías por la mitad de carga.
4. Amarillo y Rojo Fijos : Luz del inversor y baterías con poca carga.
5. Rojo Intermitente: Inversor apagado por batería baja.
6. Verde y Rojo Fijos: Luz de la calle y baterías cargándose.
7. Verde y Naranja Fijos: Luz de la calle y baterías cargadas.
8. Amarillo Intermitente: Inversor apagado por sobrecarga ó por cortocircuito.